

# 照明 DMX 配置図

下奥FC

①	②	③
181	182	183

UH

#71			#72			#78			#63			#59(W)			#22		
①	⑦	⑬	③	⑨	⑮	②	⑧	⑭	⑥	⑫	⑱	⑤	⑪	⑰	④	⑩	⑯
100	106	112	102	108	114	101	107	113	105	111	117	104	110	116	103	109	115

上奥FC

③	②	①
180	179	178

下FC

⑫	177
⑪	176
⑩	175

下LH

④ #40	③ #72	② #59	① #22
191	190	189	188

上LH

④ #40	③ #72	② #59	① #22
187	186	185	184

上FC

⑫	165
⑪	164
⑩	163

下FC

⑨	174
⑧	173
⑦	172

3Sus

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑳	
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

CL

上FC

⑨	162
⑧	161
⑦	160

2Sus

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑳	
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79

CL

下FC

⑥	171
⑤	170
④	169

2Bor下上

④	③	②	①
23	22	21	20

2Bor中

④	③	②	①
27	26	25	24

CL

上FC

⑥	159
⑤	158
④	157

1Sus

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑳	
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59

CL

下FC

③	168
②	167
①	166

1Bor下上

④	③	②	①
15	14	13	12

1Bor中

④	③	②	①
19	18	17	16

CL

上FC

③	156
②	155
①	154

下袖FC

④	③	②	①
153	152	151	150

下袖FC

④	③	②	①
153	152	151	150

ProSus

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

CL

上袖FC

④	③	②	①
149	148	147	146

上袖FC

④	③	②	①
149	148	147	146

下FR

上段	①	140
	②	141
	③	142
	④	143
	⑤	144
下段	⑥	145

CL

⑯	⑮	⑭	⑬	⑫	⑪	⑩	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①
133	132	131	130	129	128	127	126	125	124	123	122	121	120	119	118

CL

客電

①	1・2列目	②	3・4列目	③	5・6列目	④	7列目	⑤	8列目
	1		2		3		4		9

上FR

上段	①	134
	②	135
	③	136
	④	137
	⑤	138
下段	⑥	139